



Specification/

DAN9	Pollare för fastgjutning
DAN9A	Pollare med fotplatta
DAN9S	Pollare, löstagbar inkl. markfäste
DAN9SN	Nyckel till DAN 9S.

Leveransspecification/

DAN9	1st
DAN9A	1st
DAN9S + DAN9SN	1st
Pollare	
Nyckel	
1st	
DAN9SN	1st

Montering/

DAN9

- 1) Gräv en grop till frostfritt djup.
- 2) Grunda med icke tjälskjutande material så att gropens djup blir 73 cm.
- 3) Ställ ned pollaren i gropen och gjut fast med betong. Betongen skall avslutas ca 5 cm under mark, eller anpassas till markbeläggningen på platsen. Ovanytan på betongen skall avrundas. Återfyll marken samt färdig ställ markytan. Skötsel och underhåll

DAN9A/S

- 1) Gräv en grop till frostfritt djup. Storleken skall vara min 50x50cm.
- 2) Grunda med icke tjälskjutande material så att gropens djup blir 30 cm.
- 3) Ställ ned pollaren med fotplattan.
- 4) Återfyll marken med singel. Avsluta med lämpligt yttskikt.