



SECTION D-D  
SCALE 1 : 10

## Specifikation:

Ö30-85 Hinken 40 papperskorg

Ange efter produktnummer:

V = Vit, RAL 9010

A = Antracitgrå RAL 7016

M = Markfast, gjuts 40 cm i mark

N = Fastsättningbar, bultas mot mark

F = Fristående

## Montering/

### Ö30-85M

Gräv ett hål till frostfritt djup. Grunda med dränerande material till ett djup av 400 mm. Ställ ned ett gjutpapprör min Ø150 mm.

Papprörets längd skall anpassas så att det slutar ca 50 mm under färdig mark.

Ställ ner papperkorgen och staga den så att den står i lod. Fyll på med betong och låt betongen brinna. Tag bort stagningen och återställ marken runt stolpen.

### Ö30-85N

Ställ papperskorgen på önskad plats. märk ut hålen och fäst med lämpliga fastsättningsdorn. Hålen i fotplattan är Ø12mm avsett för M10 fastsättning dorn.

### Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Unergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen.

Borra plattan för expander eller kemankare.

Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

### Montera på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare.

### Montering på grus och gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament.

Gjut ett fundament i betong- eller papprör. Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera foten mot fundamentet.