



## Specifikationer/

**U07-01** Bänk Krokodil, fristående.

**U07-01N** Bord Krokodil, festsättningsbar.

## Leveransspecifikationer/

### U07-01, -01N

Krokodil bänksits	1st
Benstativ	2st
Rörkonsol till bord	2st
Bordsskivor	2st
Hattmutter M8 A2	8st
Bricka M8	8st
Fransk träskruv 10x60 mm	8st

## Montering

**1)** Lägg ut sittbalken upp och ned på ett slätt och rent underlag. Montera stativen på sitsbalken i de förborrade hålen med bifogade franska träskruv.

Vänd bänken rätt. Bänken går att väga av med de ställbara fotskruvarna genom att gånga fotskruven ut eller in. Börja med att skruva in alla fotskruvarna så långt som möjligt. Ställ bänken på plats. Skruva ut fotskruvarna så att bänken står horisontalt.

**2)** Montera på bordsskivorna på stativen med bifogade brickor och hattmuttrar.

**3)** Placera bordsstativen i valfritt hål på sitsbalken. Lås stativen med sprinten så att de inte går att lyfta bort.

### Fastsättning

Bänken finns även som festsättningsbar variant. Fotplattan är då hålbordad för att monteras fast i mark eller golv.

Förankring kan göras med följande alternativ:

### Montering på träunderlag/

.Montera med fransk träskruv. Förborra i träunderlaget så att träet inte spricker.

### Montering på stora gatuplattor 50x50 cm/

Förborra i gatuplattorna. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare.

### Montering på små gatuplattor/

Ungjuti plattorna med betong. Förborra i gatuplattan. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare

### Montering på grus eller gräs/

Gräv erfoderligt antal hål. Sätt ned papprör i hålen. Gjut i papprören. Låt betongen brinna. Borra därefter för expander ingjutningshylsa eller kemankare

