

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se



Specifikationer/

U20-80 Soffa Sjöstad

U20-81 Fastsättningsjärn

U20-82 Bord Sjöstad

U20-83 Bänk Sjöstad

Tilläggsbeteckning/

A= Sits i oljad Teak E= Sits i oljad ek MH= Sits i oljad Mahogny

Leveransspecifikation/

U 20-80, -82, -83

Soffa / bord / bänk (levereras monterade)* 1 st

* Sofan staplar. I de fall så önskas kan soffan och bänken levereras i delar för att spara plats i leveransen. Då levereras brädorna och stativen för sig och erforderligt antal fastsättningsskruv M 10 x 25 bifogas.

U20-81

Fastsättningsjärn

skruv M 10 x 25

4 st

4 st

MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

www.nola.se



Fastsättning/

Fastsättningsjärn levereras separat. Insidan på benen är försedd med en gängad hylsa. Montera fastsättningsjärnen med bifogade skruv.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv. Förborra i träunderlaget så att träet inte spricker.

Montering på stora gatuplattor 50x50 cm/

Förborra i gatuplattorna. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare.

Montering på små gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Förborra i gatuplattan. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare

Montering på grus eller gräs/

Gräv 4 st hål med c-c mått enligt ovan. (Det går också att gräva 2 st avlånga hål så att man undergjuter ett helt stativ åt gången). Sätt ned papprör i hålen. Gjut i papprören. Låt betongen brinna. Borra därefter för expander ingjutningshylsa eller kemankare.

Underslag att montera under sits.

Monteras i mitten under sits med medföljande skruv. Förborring krävs. Mät ut mitten, håll upp beslaget och märk ut hålen, borra och skruva fast .



* I de fall där soffan och bänken levereras i delar monteras sits och ryggbrädorna mot stativet med bifogade försänkta bultar.



Underslag att montera under sits.

Monteras i mitten under sits med medföljande skruv. Förborring krävs. Mät ut mitten, håll upp beslaget och märk ut hålen, borra och skruva fast .