



Specifikation

Ö19-17/30 Deli bord

Leveransspecifikation

Ö19-17/30 Deli bord 1st

Montering

Montering av Deli kräver att mur/avsats och dess byggnadsmaterial är kraftigt nog för att klara av belastningen. En mur eller avsats av betong eller motsvarande material är att rekommendera.

En mur/ avsats av trä fungerar också bra förutsatt att tjockleken på virket är tillräckligt tjockt så att det åtminstone rymmer en träskruv med $\text{Ø}10\text{mm}$ x ca 100mm . Om ni vet att ni har ett material av svaragre och porösare, kontakta Nola förvägledning.

1) Märk noga ut var hål för förankringsdon ska borrar (se illustration ovan). Använd förslagsvis förankringsdon av kemankartyp eller expander M10 x ca 100mm i sten eller betong. Borra sedan hål för dessa med av leverantören av förankringsdonen avsedd borrhål diameter och borrhål djup. Montera förankringsdonen enligt tillverkarens anvisning. För trävägg, se till att tjockleken på virket rymmer en träskruv på $\text{Ø}10\text{mm}$ x ca 100mm. Märk ut hålen och borra dessa i samma storlek som kärndiametern på skruven.

2) Montera bordet mot väggen

