



Specifikationer/

U13-30 Bänk.

U13-31 Fastsättningsjärn

Leveransspecifikationer/

U13-30

Bänk (levereras monterad)

1st

U13-31

Fastsättningsjärn

2st



Montering

Bänken kan ställs upp fristående eller monteras fast i golv med fastsättningsjärn som beställes separat.

Tappen på fastsättningsblecket sticks in i det förborrade hålet som sitter mitt på tvärbalken under det bockade röret.

Markera på golvet var hålet skall borrar. Borra motsvarande hål i andra änden av bänken.

Montering på träunderlag.

Montera med frisk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor.

Udergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på betongunderlag.

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs.

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en radie. Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet.

Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet.

