


## MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E: headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)



## Specifikationer/

- U11-30** Sparta i ek, svart stativ.
- U11-31** Sparta i furu grön, svart stativ.
- U11-32** Sparta i furu rödbrun, svart stativ.
- U11-33** Sparta fastsättningsjärn, sats om 2 st.

### Leveransspecifikationer/

#### U11-30, -31, -32

Soffa levereras monterad (hopfälld)	1st
Bult M10x45 A2	2st

#### U11-33

Fastsättningsjärn	2st
Bult M10x20 A2	4st



### Montering

- 1) Gavlarna fälls ut och låses mot ryggen genom att en bult på vardera sidan.
- 2) Gaveln gängas fast i ryggen.

### Fastsättning/

- 3) Fastsättningbeslag levereras separat. Det monteras på soffan med bifogade försänkta bultar M10 x 20. Hålet i mitten är Ø11 avsett för montering med M10 bult.

Förankring kan göras med följande alternativ:

#### Montering på träunderlag.

Montera med fransk träskruv. Förborra i träunderlaget så att träet inte spricker.

#### Montering på stora gatuplattor

Förborra i gatuplattorna. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare.

#### Montering på små gatuplattor.

Undergjut plattorna med betong. Förborra i gatuplattan. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare

#### Montering på grus eller gräs.

Gräv 4 st hål med c-c mått enligt ovan. (Det går också att gräva 2 st avlånga hål så att man undergjuter ett helt stativ åt gången). Sätt ned papprör i hålen. Gjut i papprören. Låt betongen brinna. Borra därefter för expander, ingjutningshylsa eller kemankare.

Borra genom plattan och ner i fundamentet för M10 expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

